

Инструкция по монтажу гидрозатвора

<p>В месте установки гидрозатвора сделайте две прорези, затем раскройте края получившегося отверстия.</p>	
<p>Отрежьте среднюю перемычку на нужную длину и отогните её вверх. Нанесите герметик на фланец гидрозатвора со стороны выступов.</p>	
<p>Просуньте гидрозатвор в вырез пленки и прижмите его к вырезу с внутренней стороны.</p>	
<p>Закрепите гидрозатвор двумя саморезами к обрешетке.</p>	
<p>После фиксации гидрозатвора обрежьте выступающие края пленки. На этом монтаж гидрозатвора завершен.</p>	